

Faktablad 9

Klimagulv lagt svømmende på etagedæk

Klimagulve, der lægges svømmende på nye eller ældre etagedæk, skal altid udføres med en fugtspærre, der lægges direkte på betonen - som vist på figuren.

Der skal anvendes en fugtspærre på mindst 0,2 mm PE-folie eller tilsvarende. Fugtspærren lægges med mindst 100 mm overlæg, og alle samlinger tapes med en egnet tape anbefalet af fugtspærreproducenten.

Fugtspærren foldes op ad alle tilstødende vægge og klemmes bag fodlisterne.

For at sikre, at fugtspærren ikke ødelægges i byggeperioden bør den lægges umiddelbart før Klimagulvet lægges.

Mellem fugtspærre og Klimagulv udlægges et lag gulvpap, mindst 500g/m², eller tilsvarende egnet mellemlag for at hindre knirke- og klaprelyde. Der lægges et tilsvarende lag gulvpap mellem klimagulv og trægulv, se figuren.

Alternativ: I stedet for det viste trægulv kan konstruktionen udføres med tæppe, vinyl, linoleum ol. Som underlag for tæpper eller banevarer anvendes en 12 eller 16 mm gulvspånplade, der skrues pr. 150 mm langs alle pladekanter og pr. 300 midt på pladen.



1. Svømmende trægulv
2. Gulvpap, mindst 500 g/m²
3. Novopan Klimagulv

4. Fugtspærre, mindst 0,2 mm PE-folie
5. Huldæk af beton

I øvrigt henvises til montagevejledninger for
“SPAANDEX K-gulv og NOVOPAN Klimagulv”

kronospan

NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgaard
004589747400
www.novopan.dk