

Faktablad

Udførelse af returløb i tomrør for Novopan Klimagulv

Forinden montage af klimagulv-pladerne laves først en skitse over varmeslangernes forløb så tomrør placeres korrekt under strøkonstruktionen. Det er vigtigt at tomrøret fastgøres – brug evt. kabelbøjler, patentbånd eller lign. Der må ikke forekomme skarpe vendinger eller knæk på tomrøret.

Tomrøret udlægges og fastgøres forinden monteringen af gulvpladerne.



1

Med rundsav eller lignende skæres et hul på 15-20cm i bunden af sporet på det sted hvor tomrøret skal komme op gennem gulvpladen.



2

Hullet hugges rent med stemmejern.



3

Gulvpladen placeres og monteres. Herefter trækkes tomrøret op gennem gulvpladen.



4

Den overskydende del af tomrøret skæres af.



5

Kontroller at tomrørets ende er i niveau med gulvpladen.



6

Forinden nedlægning af gulvvarmeslangen kan denne med fordel spidnes med en kniv. Dette letter gennemføringen i tomrøret.



Gulvvarmeslangen føres gennem tomrøret. Dette udføres lettest forinden udlægning af gulvvarmeslangen i selve gulvet.



8

I øvrigt henvises til montagevejledninger for
“NOVOPAN KLIMAGULV - gulvpladen for gulvvarme”

kronospan
NOVOPAN TRÆINDUSTRI

Kronospan ApS
Fabriksvej 2, Pindstrup
8550 Ryomgaard
004589747400
www.novopan.dk